

danalock V3 BTZB版 Alexa アプリの設定方法

鍵のペアリング



App StoreよりAlexaアプリをダウンロードし、選択します



初期画面はホームになっています



デバイスを選択します




デバイスを追加を選択します



セットアップするデバイスの種類を選択します。
(注) danalock V3はロックに登録されたいないため「その他」を選択します




その他を選択後本体のピンホール穴を付属の針で1回クリックします(緑LED点灯)これでペアリングモードとなります(この操作を行わないと鍵の追加が行われません)



ペアリングを開始します



鍵が見つかる则表示されます。(一度ペアリングされた鍵は削除後でないで再度ペアリングできません)その後「デバイスのセットアップ」で設定を行います



ロックを選択



追加された鍵が表示されます





分かりやすい名前に変更します



変更後「完了」で終了

danalock V3 BTZB版 Alexa アプリの設定方法2



続けてアプリの設定を行います

標準設定では鍵は「施錠」だけが可能になっていますので、「解錠」も行わせる場合にはここで解除の設定を行います

同様に音声操作は標準設定では鍵は「施錠」だけが可能になっていますので、「解錠」も行わせる場合にはここで解除の設定を行います

音声による解除の場合には音声の他、暗唱番号を応える必要がありますので、ここで設定します。4桁

設定完了後、左上の<をクリックで設定完了です。

ロックの初期画面に戻ります

鍵の動作確認



本操作（鍵の開閉）は家中でも外出先（遠隔操作）でも全く同様に行うことが可能です。（ただし音声操作は家ナカ（Alexa経由のみ）

鍵のアイコンをタッチすることで鍵の操作を行うことができます。また現在の状態を常に確認できます。遠隔からも同様に操作可能ですので、誤操作しないよう操作時には注意して行います。

鍵の状態が更新されました。